

RF RC Dim CCT

RF dálkový ovladač, funkce CCT nastavitelná teplota, stmívání, vyp/zap, pro až 4 nezávislé okruhy, plast, černá, napájení baterie 2xAAA, rozměry 150x39x17mm

Popis:

RF dálkový ovladač, funkce CCT nastavitelná teplota, stmívání, vyp/zap, pro až 4 nezávislé okruhy, plast, černá, napájení baterie 2xAAA, rozměry 150x39x17mm

Další specifikace:

Použití: Dálkový ovladač pro ovládání svítidel, kompatibilita se svítidlem na dotaz.

Vlastnosti: CCT pomocí dálkového ovladače lze plynule měnit teplotu světla teplá 3000K neutrální 4000K denní 6000K. Dálkovým ovladačem, lze svítidlo stmívat, zapnout, vypnout. Tímto lze bez úpravy elektroinstalace měnit teplotu světla a stmívat

Napájení: Baterie 1,5V, typ AAA, 2 ks

Dosah cca 15m

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 150x39x17mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



III. Nastavení ovladače

(1) Převodní ovladače se svítidlem

Krok č.	Operace	Indukce
1	Vypněte svítidlo (přijímáči) zapněte a do 10 sekund po zapnutí zmáčkněte a držte tlačítko pro Zónu, do které chcete svítidlo připojit.	- Je nutné svítidlo vypnout a zapnout, aby se připojilo ke správnému režimu. - Připojení více přijímačů nastavením je možné jen v dosahu ovladače.
2	Po 5 sekundách svítidlo problikne. To znamená, že ovladač nainstalujete správně.	- Po probliknutí můžete tlačítko Zóny pustit.
3	Svítidlo je možné přepínat do Zóny 1/2/3/4.	
4	Pokud si u svítidla přejete změnit Zónu tak jednoduše stisknete postup od Kroku 1.	
5	Pokud si přejete svítidlo smazat z paměti ovladače, tak jej vypněte, zapněte a do 10 sekund po zapnutí zmáčkněte a držte tlačítko Zóny, pod kterou je svítidlo uloženo (např. 1) a svítidlo tlačítkem OFF po dobu 5 s. Svítidlo se jistě přepne. To znamená, že ovladač přestane ovládat svítidlo.	
Tip	Svítidla, u kterých nechcete, aby přepínání proběhlo, můžete vypnout.	

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
30995023	RF RC Dim CCT - RF dálkový ovladač, funkce CCT nastavitelná teplota, stmívání, vyp/zap, pro až 4 nezávislé okruhy, plast, černá, napájení baterie 2xAAA, rozměry 150x39x17mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	389,30 Kč	471,05 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/rf-rc-dim-cct-tuya-30995023-tuya-rf-dalkovy-ovladac-funkce-cct-nastavitelna-teplota-stmivani-vyzap-pro-az-4-nezavisle-okruhy-plast-erna-napajeni-baterie-2xaaa-rozmary-150x39x17mm-160112>



02. 05. 2024 04:57:05